

UPUTE ZA BOJANJE zidnih obloga



Pripremite ZIDNE PANELE

Kako biste ispravno pripremili zidne panele za bojanje, za početak ih obrišite čistom krpom (najbolje od mikrofibre) kako biste s njih uklonili svu prašinu i prljavštinu. Površina panela mora biti čista prije bojanja.



Bojom u SPREJU

Najbolji efekt bojanja panela može se postići ukoliko panele obojate špricanjem, koristeći akrilnu boju. U tom slučaju dobit ćete savršeno glatku površinu obojanih panela. Ovisno o vrsti premaza, jedan do dva sloja boje bit će sasvim dovoljna. Panele možete obojati samostalno ili u specijaliziranim radionicama, prije nego što iste montirate na zid.



Bojanje pomoću KISTA

Svoje zidne panele možete lako obojati pomoću kista i bojom za zidove. Kako bi paneli bili savršeno obojani, preporučujemo Vam korištenje boje s jakom prekrivnom moći. Nanesite prvi sloj boje kistom, a zatim pričekajte da se potpuno osuši prije nego što nanesete drugi sloj.

Ukoliko ćete svoje panele obojati kistom, nakon sušenja možete očekivati da će se na njima vidjeti potezi kista. Savršeno glatku, obojanu površinu, možete postići metodom špricanja.

